

# **OPENRUN PRO 2**

návod

**SHOKZ S820/SHOKZ S821**

**Shokz OpenRun Pro 2 /Shokz OpenRun Pro 2 Mini**

# Stáhněte si aplikaci Shokz



## Shokz



**Aplikace Shokz vám umožňuje přepínat režimy EQ,  
připojit ke dvěma zařízením současně,  
upgrade firmwaru a další.**

**Stáhněte si aplikaci nyní pro jednoduché  
a bezproblémový zvukový zážitek.**

*\*Pouze pro omezené regiony.*

Další informace najdete na <https://userguide.shokz.net/openrunpro2>.  
Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.

# OBSAH

## JAK TO FUNGUJE

Ovládání sluchátek

Zapnutí/Vypnutí

Párování

Jak nosit/používat

Hlasitost(Volume)

Multifunkční tlačítko

Zkontrolujte stav baterie

## EXTRA FUNKCE

EQ režimy

Přepínání režimů EQ

Vícebodové párování

Vypněte vícebodové párování

Obnovte tovární nastavení sluchátek

Změna jazyků

## PÉČE A ÚDRŽBA

Tipy pro nabíjení

Skladování a údržba

Záruka

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


## OBSAH BALENÍ

---

# JAK TO FUNGUJE




# Ovládání sluchátek



---

# Zapnutí/Vypnutí



## **Zapnutí sluchátka:**


Stiskněte a podržte Tlačítko Zap/Vyp a Hlasitost+, dokud LED indikátor nezačne modře blikat.

## **Vypnutí sluchátka:**


Stiskněte a podržte Tlačítko Zap/Vyp a Hlasitost+ dokud LED indikátor nezačne červeně blikat.

---

# Párování




1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+, dokud LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.



3. Otevřete Bluetooth nastavení vašeho zařízení a vyberte " OpenRun Pro 2 by Shokz."

---

# Jak sluchátka nosit




**Zvedněte sluchátka, položte je na zadní část krku, umístěte ušní háčky na uši a pak si vychutnejte hudbu!!**

\*Špatné nošení sluchátek může způsobit nepohodlí. Snímače by měly ležet před vašimi ušima.

# Hlasitost



Během přehrávání hudby použijte ovladače hlasitosti.



## Jak změnit hlasitost:•

Během přehrávání hudby upravte hlasitost sluchátek stisknutím tlačítka Hlasitost+ nebo Hlasitost-.


*\*\* Když je hlasitost na maximu, ozve se „pípnutí“.*



\* Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.

---

# Multifunkční tlačítko



Multifunkční tlačítko

▷|| Přehrát/pozastavit  
hudbu Klikněte jednou



☎ Přijmout hovor ●  
Klikněte jednou

▷▷ Další skladba ● ●  
Během přehrávání hudby poklepejte 2x

⏹ Ukončit  
hovor ●  
Klikněte jednou

◀◀ Předchozí skladba ● ● ●  
Během přehrávání hudby třikrát klikněte

---

# Multifunkční tlačítko

Přehrávání hudby	Klikněte jednou
Pozastavení hudby	Klikněte jednou
Další skladba	Během přehrávání hudby poklepejte 2x
Předchozí skladba	Během přehrávání hudby poklepejte 3x
Hlasový asistent zařízení	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Přijmout hovor	Klikněte jednou
Ukončit hovor	Klikněte jednou
Odmítnout hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Změňte jazyk	Dvojitě kliknutí ve stavu párování (střídavě bliká červené a modré světlo)
Přijměte druhý hovor a odmítněte aktuální hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, když zvoní druhý příchozí hovor..
Přijměte druhý příchozí hovor a přidržte aktuální hovor	Klepněte jednou, když zvoní druhý příchozí hovor.
Přepínání mezi dvěma hovory	Klepněte jednou, když jsou aktivní dva hovory.
Zavěšení při konferenčním hovoru je aktuální hovor	Stiskněte a podržte na 2 sekundy, když jsou aktivní dva hovory


\*Platí pouze pro telefonní hovory, nikoli online hovory

---

# Zkontrolujte stav baterie



Ovládací prvky používejte , když se nepřehrává zvuk.



## Jak zkontrolovat stav baterie:

Když je hudba pozastavena, klikněte na tlačítko Hlasitost + nebo Hlasitost-, Audrey vám sdělí stav baterie:

*\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"  
("Nabitá baterie / Středně nabitá baterie / Slabá baterie / Nabijte mě")*



---

# Extra Funkce


---

# EQ režimy




## **Standard/ Standardní režim:**

Vyvážená frekvence,  
vhodné k poslechu  
hudba na denní bázi




## **Vocal/ Hlasový režim:**

Vylepšená střední frekvence,  
vhodné k poslechu  
hudba při čtení e-knih  
a navštěvy online kurzů



## **Increase / Zvýšit basy:**

Posílí nízkou frekvenci,  
vhodné k poslechu  
hudba se silným rytmem  
ve sportovním prostředí



## **Increase Treble/ Zvýšit výšky:**

Zvyšte vysokou frekvenci,  
vhodné k poslechu  
elegantní, lehká hudba při odpočinku

---

# Přepínání EQ režimů




Ovládejte ovládací prvky během přehrávání hudby

Tlačítko Zap/Vyp

Hlasitost+

Hlasitost-




## Jak přepnout EQ režim:

Stiskněte a podržte obě tlačítka (Tlačítko Zap/Vyp Hlasitost+ a Hlasitost-) během přehrávání hudby, dokud neuslyšíte pípnutí.

\*Pro změnu režimu EQ můžete také použít aplikaci Shokz

---

# Multipoint/ Vícebodové párování



## Pair Two Devices


### Spárujte dvě zařízení

Plynule přepínejte mezi dvěma zařízeními pomocí vícebodového párování

# Multipoint/Vícebodové párování




Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky




Audrey řekne „párování /pairing“

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

*\*Můžete také použít aplikaci Shokz pro snadné přepínání mezi zařízeními*




3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost +, dokud sluchátka nevydají zvukový signál.



## První zařízení


4. Otevřete nabídku Bluetooth® prvního zařízení a vyberte „OpenRun Pro 2 by Shokz.“
5. Vypněte sluchátka.



## Druhé zařízení

6. Znovu přejděte do režimu párování stisknutím a podržením Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne blikat červeně a modře.
7. Otevřete nabídku Bluetooth® druhého zařízení a vyberte „OpenRun Pro 2 by Shokz“.
8. Vypněte sluchátka.






9 . Zapněte sluchátka. Vaše sluchátka jsou nyní připojena k oběma zařízením.


# Vypnutí vícebodového párování

**OFF** Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky.



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost+, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

\*Můžete také použít aplikaci Shokz pro snadné přepínání mezi zařízeními




3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost -, dokud sluchátka nevydají zvukový signál.


# Obnovte tovární nastavení sluchátek



Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky.



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost+, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor začne střídavě blikat červeně a modře.




3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko / tlačítko hlasitosti + / tlačítko hlasitosti -, dokud sluchátka nevydají zvukový signál

---

# Změna jazyků

Vaše sluchátka mají čtyři vestavěné jazyky:  
čínštinu, angličtinu, japonštinu a korejštinu.

**OFF** Při vypnutých sluchátkách postupujte  
podle pokynů



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

\*Pro změnu jazyka můžete také použít aplikaci Shokz.



3. Dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko a poté jednou klikněte na tlačítko hlasitosti +. Jazyky byly přepnuty, když uslyšíte odpovídající jazyk.

---

# **Péče a údržba**




---

# Tipy pro nabíjení





Náhlavní souprava se při nabíjení automaticky vypne



Nabíjecí USB-C kabel



Nabíjení



Nabíjení dokončeno

Když jsou sluchátka vybitá, zobrazí se výzva „nabij mě“ a červené světlo bude přerušovaně blikat. K nabíjení použijte odpovídající nabíjecí USB-C kabel.

LED indikátor se během procesu nabíjení rozsvítí červeně a sluchátka se automaticky vypnou. Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní z červené na modrou.

---

# Skladování a údržba

- Sluchátka skladujte na chladném a suchém místě. Pracovní teplota by měla být 0~40°C (32-102°F).
- Udržujte sluchátka mimo zdroje tepla, hořlavých plynů nebo jiných čistých/korozivních kapalin, nevystavujte sluchátka dlouhodobému přímému slunečnímu záření, používání nebo umístění na horkých místech.
- Okamžitě přestaňte sluchátka používat, pokud jsou některé části poškozeny, kouří se z nich, jsou horké nebo zapáchají spáleninou.
- Stupeň odolnosti sluchátek vůči tekutinám a prachu je IP55. Lze jej použít při nevodních sportech a cvičeních a není plně voděodolný. Nepokládejte sluchátka do vody. IP55 není trvalé krytí a může být sníženo běžným opotřebením.
- Sluchátka očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Po dlouhodobém skladování sluchátka před dalším použitím nabijte.

## Ztráta sluchu

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.



Neposlouchejte se sluchátky při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

## Baterie

POZOR

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu
- Nepoužívejte baterii, pokud je zřetelně roztažená.

---

## Nabíjení

- Před připojením zařízení k nabíjecímu kabelu se vždy ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek zvýšenou možnost zkratu, nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Nenabíjejte ihned po cvičení, pokud je uvnitř nabíjecího portu pot, což by mohlo vést ke spálení obvodu během nabíjení.
- Při nabíjení držte sluchátka mimo zdroje tepla.
- Smí se používat pouze napájecí zdroje, které byly schváleny příslušnými odděleními a splňují požadavky místních předpisů (jako jsou UL, CSA, VDE a CCC).

## Nebezpečí při řízení

Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích nebo oblastech může být nezákoně používat sluchátka při řízení jakéhokoli typu vozidla.

Zkontrolujte si a dodržujte dopravní předpisy nebo příslušné zákony a předpisy ve vaší oblasti nebo se obraťte na místní regulační úřad.

## Podráždění kůže

- I když je to výjimečné, někteří uživatelé mohou zaznamenat kožní alergie nebo citlivost pokožky při dlouhodobém kontaktu s vnějšími materiály sluchátek.
- Abyste se vyhnuli riziku alergické reakce, nenoste sluchátka, pokud utrpíte poranění nebo podráždění pokožky na krku, uších a/nebo hlavě nebo kolem nich.
- Pokud při nošení sluchátek zaznamenáte zarudnutí pokožky, otok nebo svědění, okamžitě přestaňte sluchátka používat a poraďte se s lékařem.

## Oznámení

Design a specifikace se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace o produktech naleznete na [www.shokz.com](http://www.shokz.com)

---

## Elektromagnetické rušení

- Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána (například na letištích a v místních zdravotnických zařízeních atd.), protože může rušit jiná elektronická zařízení nebo způsobit jiná nebezpečí.
- Některá elektronická zařízení mohou selhat kvůli rádiovému rušení z tohoto produktu (např. některá elektronická zařízení v automobilech). Další informace vám poskytne výrobce takových elektronických zařízení.
- Rádiové vlny generované tímto produktem mohou ovlivnit běžný provoz některých lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory, kochleární implantáty, naslouchátka atd. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se se svým lékařem a výrobcem zdravotnického přístroje o omezeních používání. tento produkt a uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od lékařských přístrojů. Přestaňte tento výrobek používat, pokud máte podezření na interferenci s vašimi lékařskými přístroji.

---

# Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách na adrese <https://shokz.com/pages/warranty-landing>.

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt, stáhněte si aplikaci Shokz.

*\*Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva z omezené záruky.*

---

# Odstraňování problémů




Pokud máte nějaké potíže nebo problémy, navštivte prosím pro další podporu.


<https://shokz.com/pages/faq>

---


# Co je v krabici




OpenRun Pro 2  
krabice\* 1




OpenRun Pro 2  
sluchatka\* 1



OpenRun Pro 2  
obal\* 1



OpenRun Pro 2  
návod\* 1



OpenRun Pro 2  
Právní prohlášení\* 1



USB-C nabíjecí  
kabel\* 1

Pokud je některá část vašeho produktu poškozena nebo chybí, nepoužívejte ji. Kontaktujte autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

\*Upozorňujeme, že obal/krabice se může lišit v závislosti na regionu prodeje.

**SHOKZ**